REAL（リアル）（三菱電機）

※型式はテレビ本体正面端に記載してあります。
※●には数字が入ります。

2008年8月以降の型式

LCD-●● MX30 / MXW200 / MZW200 / MZW300
LCD 19MX35 / 19ATL20 / 26MX20 / 46LF2000

❶ メニュー を押す。
❷「設定」を選び 決定 を押す。
❸「チャンネル再設定」を選び 決定 を押す。
再スキャンがはじまります。
再スキャン終了後、結果が表示されます。
❹「次へ」を選び 決定 を押す。
❺「完了」を選び 決定 を押す。
❻ メニュー を押して完了です。

2008年7月以前の型式

LCD-●● MX7 / MX10 / MX100 / MZW75
LCD 32MX11 / 32MX55 / 32MXW75 / H●●MX60 / H●●MX70 / H●●MX75

❶ 地上デジタル を押す。
❷ メニュー を押す。
❸「かんたん操作」もしくは、「デジタル操作」を選び 決定 を押す。
❹「チャンネル再設定」を選び 決定 を押す。
❺「手順2へ」を選び 決定 を押す。
チャンネル設定がはじまります。
チャンネル設定終了後、結果が表示されます。
❻「手順3へ」を選び 決定 を押す。
❼「手順4へ」を選び 決定 を押す。
❽「完了」を選び 決定 を押す。

三菱電機お客様ご相談センター

TEL:0120-139-365

受付時間 月曜～金曜日9:00～19:00
土曜/日曜/祝/弊社休日9:00～17:00

フリーダイヤルが使えない場合は、
TEL:03-3414-9655
FAX:03-3414-4049

EXE（エグゼ） Victor（ビクター）

※型式はテレビ本体正面端に記載してあります。
※●には数字が入ります。

2005年7月以降の型式

LT-●● LC70 / LC80 / LC95 / LC205 / LC800 / LC805
LT-HD-●●MH700

❶「メニュー」を押す。
❷「初期設定」を選び 決定 を押す。
❸「地上デジタル」を選び 決定 を押す。
❹「チャンネルスキャン」を選び 決定 を押す。

2005年6月以前の型式

LT-●● DV50 / LC50 / LC55 / LC60 / MD60
LT-PD-42XV70

❶「メニュー」を押す。
❷「初期設定」を選び 決定 を押す。
❸「設置設定」を選び 決定 を押す。
❹「チャンネル設定」を選び 決定 を押す。
❺「地上デジタル」を選び 決定 を押す。

チャンネル設定が始まります。
チャンネル設定後は、結果が表示されます。
以降は、画面の指示に従って操作を行ない完了です。

ビクターお客様ご相談センター

TEL:0120-2828-17

受付時間 月曜～金曜日9:30～18:00
土曜日9:30～12:00、13:00～17:30

※携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
TEL:045-450-8950
FAX:045-450-2275
（日曜日、祝日、弊社休日は休ませていただきます）

※詳細については各機器の取扱説明書をご覧ください。
※上記の操作がご不明、もしくは上記以外の機器をお使いのお客様は、お買い求めの電気店、またはメーカーまでお問い合わせください。